

JayTRXLink Tastenkombinationen (Barrierefrei)

Zur Nutzung ohne Maus ist es möglich per Tastenkombination diverse Einstellungen und Menüs aufzurufen. Folgende Befehle (Shortcuts) sind möglich.

Hauptfenster — Allgemein:

Taste	Aktion
CTRL + A	Audioeinstellungen ext. Fenster für Lautstärke RX; Mic TX, Equalizer RX/TX
CTRL + B	Einstellungen Buddylist / Separates Fenster hinzufügen Rufzeichen
CTRL + G	Scan Modus / der Idlemodus überwacht die Monitor Sprechgruppen
CTRL + H	Sprechgruppe Idle Timer abschalten / TG Festhalten
CTRL + K	Verbinden / Trennen zum Reflektor (Verbund)
CTRL + P	PTT Tone (PTT Senden / PTT Aus)
CTRL + S	Einstellungen öffnen
CTRL + T	Sprechgruppen Eingabefeld (TG-Direkteingabe)
TAB	nächstes Bedienelement
CTRL + SHIFT + C	Chat öffnen / Schließen

TTS (Sprachausgabe)

Taste	Aktion
CTRL + SHIFT + T	TTS ein / aus (Sprachfeedback)
CTRL + I	Aktive Sprechgruppe ansagen
CTRL + W	Aktiven Talker ansagen
CTRL + ↑	TTS Lautstärke 10% erhöhen
CTRL + ↓	TTS Lautstärke 10% verringern

Panel-Navigation

Taste	Aktion
F5	Live Panel Focus, per Pfeiltaste, Aktive Station vorlesen,
F6	Lastheard Panel, per Pfeiltaste, letzte aktive Stationen vorlesen
F7	Buddyliste, gehörte Buddys (Freunde) vorlesen
F8	QSY Dialog
Shift+F8	Folge last QSY
↑ / ↓	In Liste navigieren (TTS liest Eintrag vor, Calls in NATO)
Enter	Die Entertaste wechselt in die Sprechgruppe bei Live / Lastheard / Buddyliste

Monitor Sprechgruppen (TG) Navigation

Taste	Aktion
CTRL + M	Focus wechselt auf die vorkonfigurierten Monitor Sprechgruppen
← / → / ↑ / ↓	Pfeiltasten, MonitorTG durchblättern, TTS sagt TG & Name an
Enter	Monitor TG Aktivieren
ESC	Monitor Modus verlassen

Setting-Dialog

TAB	Nächstes Feld (TTS sagt Feldname + Wert an)
-----	---
